

## Einen virtuellen Zaun erstellen und diesen überwachen

Einen virtuellen Zaun, Geofence, erstellen Sie am einfachsten am PC. Es geht auch mit Hilfe der App, ist aber am PC etwas komfortabler.

a)

Gehen Sie auf der Startseite „fndu24.online“, auf der Sie links Ihren Tracker sehen, rechts oben auf „Werkzeuge->Geofencing“.

Sie können nun links auf das grüne Plus Zeichen klicken und einen Geofence nach Ihren Vorgaben kreieren. Wir empfehlen den Geofence nicht zu klein von der Ausdehnung zu erstellen. Bedenken Sie bitte, dass GPS Tracker regelmäßig Satelliten zur Positionsbestimmung suchen. Es kann deshalb vorkommen, das der Tracker sich im Ruhezustand angeblich einige Meter hin und her bewegt, obwohl dies tatsächlich nicht der Fall ist.

Wird der Geofence zu klein gewählt, bekommen Sie später eventuell eine Benachrichtigung auf Ihr Handy, obwohl der Tracker den Geofence nicht verlassen hat.

Sie können übrigens mehrere Geofences eingeben und diese auch von verschiedenen Trackern zur selben Zeit nutzen. Dazu im Folgenden mehr.

b)

Wenn Sie den Geofence kreiert haben, gehen Sie auf „Werkzeuge->Benachrichtigungen“.

Links gehen Sie wieder auf das grüne Plus Zeichen. Im erscheinenden Fenster vergeben Sie einen Namen für **diese Benachrichtigung**.

Dann wählen sie den oder die Tracker, die inkludiert werden sollen. Im nächsten Reiter wählen Sie „Geofence im“ oder „aus“.

„Geofence im“ = Tracker betritt den Geofence, „Geofence aus“ = Tracker verläßt den Geofence.

Dann wählen Sie, um welche Geofences es bei dieser Benachrichtigung geht. Hier können Sie mehrere Geofences auswählen.

Optional können Sie auch einen Zeitplan eingeben.

Als letztes erscheinen die Benachrichtigungsoptionen. Falls einzelne bereits vorgewählt sein sollten, es stehen nur die folgenden zur Verfügung:

- Push Nachricht (erscheint in Ihrer App und auf dieser Seite als „Event“)
- Nachricht per Email an ihre gewünschte Email-Adresse
- Nachricht per SMS

Wenn Sie die Benachrichtigung per SMS wünschen, gehen Sie bitte danach auf „Setup->SMS Gateway“ und wählen dort aus dem Menü „Server Gateway“. Bitte klicken Sie in das Kästchen „SMS Schnittstelle aktivieren“.

Vergessen Sie bitte das Speichern nicht!