

GPS Tracker - Registrierung und Aktivierung

Bei Problemen mit dem Tracker oder Ihrem Abo mailen Sie uns bitte an: support@fndu24.de

Um Ihren GPS Tracker zu aktivieren, müssen Sie nur 2 Dinge tun:

1. Einen Namen für den Tracker eingeben (Bello, Rex zB)
2. Die ID Nummer Ihres Trackers eingeben

Im Folgenden wird beschrieben, wie Sie diese beiden einfachen Schritte schnell machen können.

Registrierung Ihres GPS Trackers

1. Registrierung

1.1. Hierfür brauchen Sie Ihren PC. Rufen Sie die Seite „<https://fndu24.online>“ auf. Klicken Sie auf „Neuer Kunde“.



The screenshot shows the Fnd.U registration page. At the top is the Fnd.U logo with a globe icon. Below it are input fields for 'Email' and 'Passwort'. A checkbox labeled 'Merken' is checked. A green button labeled 'Anmelden' is visible. At the bottom, there are two links: 'Passwort verg.?' and 'Neuer Kunde?'. An orange arrow points to the 'Neuer Kunde?' link.

1.2. Geben Sie im entsprechenden Feld Ihre E-Mail-Adresse ein und klicken Sie auf „Registrieren“.



The screenshot shows the Fnd.U registration page. The 'Email' input field is highlighted with an orange arrow. Below it is a green button labeled 'Registrieren'. At the bottom, there are two links: 'Passwort verg.?' and 'Anmelden'.

Eine E-Mail wurde an Sie versendet. In dieser finden Sie das Passwort. Mit diesem und Ihrer E-Mail-Adresse können Sie sich nun auf „fndu24.online“ anmelden.

1.3. Nun sehen Sie das folgende Bild.



2. Ihren Tracker hinzufügen / aktivieren

2.1. Klicken Sie links oben auf das grüne Quadrat mit dem „+“ - Zeichen



2.2. Es erscheint ein Fenster.

Sie müssen nun nur 2 Dinge tun:

1. Geben Sie einen beliebigen Namen für den Tracker ein (Bello, Rex zB).
2. Fügen Sie die ID-Nummer oder IMEI des Trackers ein.

Diese finden Sie auf der Verpackung oder dem Tracker.

Bei dem GPS Tracker GUARD bitte die ID-Nummer einfügen, das ist die **untere Nummer auf der Schachtel.**

GUARD



TOUR



PROTECT



Nach Eingabe dieser beiden Angaben klicken Sie bitte auf „Save“.



Der von Ihnen eingegebene Tracker erscheint links. Mit dem Vermerk „nicht verbunden“ und einem roten Punkt.




Roter Punkt = längere Phase ohne Bewegung

Gelber Punkt = Der Tracker ist "bereit", findet gerade wieder Satelliten oder bewegt sich langsam

Grüner Punkt = Grün wird der Tracker nur, wenn er sich etwas schneller bewegt

3. Eine Abonnement-Laufzeit buchen


3.1. Klicken Sie rechts oben auf das Symbol direkt neben der Länderflagge. Wählen Sie dort „Gerätepläne“.



3.2. Das Fenster mit der Auswahl der Laufzeiten erscheint. (Bedenken Sie bitte, dass sich Ihre Laufzeit automatisch um dieselbe Zeitspanne verlängert, wenn Sie das Abonnement nicht kündigen.)

Wählen Sie die gewünschte Laufzeit.

Je länger die gewählte Laufzeit, desto günstiger ist das Abonnement pro Monat.



Klicken Sie nun auf „Abschließen“. Es erscheint das Symbol „Paypal“.

Klicken Sie auf „Paypal“, dann haben Sie die Möglichkeit, entweder mit Paypal, Kreditkarte oder per Banküberweisung zu zahlen.


Die Zahlung des Abonnement beginnt erst am folgenden Tag. Das heißt, es erscheint erst einmal mit 0 Euro.

IHR ABONNEMENT VERLÄNGERT SICH AUTOMATISCH UM DEN ABGESCHLOSSENEN ZEITRAUM, BIS SIE ES KÜNDIGEN !


- 3.3. Nach erfolgreicher Zahlung sehen Sie einen gelben oder roten Punkt neben dem Namen Ihres Trackers. (Wenn Ihr Tracker aufgeladen ist, bzw. Stromanschluß hat. Sie können aber auf jeden Fall mit 3.4. fortfahren)
Tracker GUARD: Bitte legen Sie draußen mit dem Tracker eine kurze Strecke von 50-100 Metern zurück, damit er sich einmal mit den Satelliten verbinden kann! Danach sehen Sie ihn in der App oder in der online Software.



- 3.4. Klicken Sie rechts auf die drei senkrechten Punkte, wählen Sie „Bearbeiten“. Im geöffneten Fenster wählen Sie „Sensoren“. Dann unter „Sensor Gruppe“ bitte auf "None/Keiner" klicken, dann auf „Battery“. Klicken Sie danach auf "Speichern" und schließen das Fenster.



- 3.5. Sie können das Passwort ändern, indem Sie rechts oben wieder auf das Symbol neben der Flagge klicken. Wählen Sie "Passwort ändern" und speichern Sie Ihr neues Passwort.



4. Die Fnd.U App


4.1. Folgen Sie als Nächstes dem unten stehenden QR Code. Laden sie die Fnd.U App für Android oder IOS (Apple) auf Ihr Smartphone oder Tablet.




4.2. Öffnen Sie die App. Geben Sie nun ihre E-Mail-Adresse sowie Ihr Passwort ein und klicken Sie auf „Sign in“.

A screenshot of the Fnd.U app's login screen. It features a white background with a blue vertical bar on the left. There are two input fields: 'Username' and 'Password'. Below these is a blue 'Sign In' button. At the bottom left, there is a checked checkbox labeled 'Remember me'. At the bottom center, there are links for 'Language' and 'Help'. At the very bottom, there is a white bar with three navigation icons: a back arrow, a home circle, and a recent apps square.

4.3. Sie sehen nun das folgende Bild.



4.4. Klicken Sie nun oben links in der App auf die drei waagerechten Streifen. Wählen Sie dann „Devices“ bzw. „Geräte“. Danach klicken Sie auf ihren Tracker.



4.5. Die App führt Sie nun zur Position Ihres Trackers.

Bewegen Sie Ihren Tracker, wenn er nicht auf der Karte zu sehen ist. Legen Sie einige Meter mit dem Tracker zurück.

Bei einem Klick auf „info“ sehen Sie die aktuelle Position als Adresse sowie den Batteriestand.

Wenn Sie nach dem Klick auf „info“ auf „Open in Google maps“ klicken, sehen Sie den Tracker UND Ihr Handy auf einer Karte. Evtl. bitte nochmal rechts auf das runde Positionszeichen tippen, falls Ihr Standort noch nicht zu sehen ist.



4.6. Ihr Tracker ist nun eingerichtet. Die spezifischen Funktionen sehen Sie in der Detailanleitung.

GPS Tracker GUARD

Bei Problemen mit dem Tracker oder Ihrem Abo mailen Sie uns bitte an: support@fndu24.de

Blaues blinken bedeutet, der Tracker sucht nach der Satellitenverbindung. Sobald der Tracker sich mit den Satelliten verbunden hat, erlischt das Licht. Sie können kontrollieren, ob der Tracker noch „an“ ist, indem Sie einmal den Button auf der Oberseite drücken. Ein blaues Licht erscheint. Erscheint es nicht, ist der Tracker aus.

Falls der Tracker nach Eingabe der Daten und einem Moment des Wartens nicht online sein sollte, schalten Sie ihn bitte aus und wieder an.

Drücken Sie den Button 10 X, es ertönt eine Melodie. Der Tracker geht an.

Warten Sie einige Sekunden und drücken den Button dann erneut für 2-3 Sekunden. Mit einer weiteren Melodie geht der Tracker wieder an.

